

Popis senzoru



www.sencito.cz/podpora

Podpora
info@sencito.com



INSTALAČNÍ MANUÁL LoRaWan CO2 Device



INSTALACE SENZORU

1.

Nainstalujte si mobilní aplikaci Sencito pro iOS nebo Android.



2.

Přidání senzoru proveďte podle návodu na stránkách: www.sencito.cz/podpora



3.

Napojte senzor do napájení pomocí přiloženého adaptéru (tzv. připojení do LoRa Network – po správném připojení do sítě senzor **3x zabliká**). Po připojení senzoru do sítě obnovte svůj Dashboard v aplikaci Sencito potažením dolů.



4.

Instalujte senzor na místo s dobrou cirkulací vzduchu.



KALIBRACE SENZORU

1.

Umístěte senzor tak, aby měl přístup k čerstvému vzduchu. Například do venkovního prostředí nebo do otevřeného okna. Připojte senzor do sítě LoRa Network.

2.

Přihlaste se do administračního rozhraní a v záložce *Nastavení* zapište požadavek na kalibraci.

 Správa senzoru

Informace Detail **Nastavení** Oznámení

Perioda odesílání 

 **zapsáno** Poslední změna 24. 11. 2024 10:12

15 minut 

Kalibrace 

 **zapsáno** Poslední změna 25. 11. 2024 10:50

Požadavek na kalibraci 

3.

Zapište požadavek tlačítkem *Uložit*. Požadavek bude do senzoru odeslán v nejbližší periodě odesílání dat. Po přijetí požadavku se na senzoru na dobu kalibrace rozsvítí všechny tři LED diody.



4.

Po zhasnutí diod je senzor zkalibrován.